COMPUTER CDD5 Computer Door Drive 5

Steuerung von Aufzugstüren

QUICK REFERENCE

<u>Bemerkung:</u> Die vollständige Produktbeschreibung kann von unserer Website <u>www.computecelectronics.com</u> heruntergeladen werden.

(Referenzfassung des Firmware: 03.0x.xxx)





DE

Normierungs- und Gesetzesgrundlagen

Alle angewandten Normen und Gesetze werden im Handbuch genannt.

Daten der Türsteuerung

Versorgungsspannung	[100 ; 240] V CA einphasig 50-60Hz, (115V – 20%, 230V + 30%)			
Mögliche Höchstspannung	300	CA		
Nennleistung	200	CA		
Betriebstemperatur	[-10; +60]	°C		
Feuchtigkeit	[20;80] keine Kondensation			
Elektrische Sicherheiten	Flinke Sicherung [5x20, 4A] auf der Hauptstromleitung			
	Sicherung [5x20, 8A] auf der Batteriespeisung			
Umweltschutz	Schutzbox mit IP54 Schutz	-		

Daten der anwendbaren Motoren

(Code) Motortyp	Nennleistung	Nennspannung	Nennstrom
(12) GR 63x25 + SG80K (15:1) + Enc100	50VA	24V	2.7A
(13) GR 63x55 + SG120 (15:1) +Enc100	100VA	24V	4.9A
(20) M63x50 + SN40 (15:1) + IGO100/2	100VA	24V	4.9A
(21) M63x25 + SN31 (15:1) + IGO100/2	100VA	24V	2.7A
(23) M48x60 + SN 22,6 (7:1) + IGO100/2	50VA	24V	1.5A
(01) Moog 1Nm (4:1 Gurt) + Enc500	100VA	24V	2.7A
(01) Siboni 65PC132 (4:1 Gurt) + Enc500	150VA	24V	2.7A
(02) Moog 2Nm (4:1 Gurt) + Enc500	200VA	24V	1.5A

Installation

Die Installation der Türsteuerung darf nur von erfahrenem Fachpersonal durchgeführt werden, das nach den gültigen gesetzlichen Bestimmungen des Installationslandes hierzu ermächtigt ist.

Vor der Installation müssen die erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen überprüft werden. Darüber hinaus müssen die notwendigen Geräte für alle Installationsvorgänge vorhanden sein. Schließlich muß sichergestellt werden, daß die Anlage im Inspektionsmodus läuft, damit die Sicherheit der Monteure gewährleistet ist. Das CDD 5.0 System, das in die Steuerung der Aufzugstüren eingesetzt wird, besteht aus folgenden Elementen:

- Mechanischer Türöffnungsmechanismus: Querträger, Laufwagen, Riemen, Motor
- Funktion (CDD 5.0)
- Kontaktschnittstelle mit der Aufzugssteuerung

Nachfolgend finden Sie das Anschluss-Schema des Gerätes:



CDD5

DE

DE

DE

Die Türsteuerung besteht aus diesen Elementen:

N°	ID	Beschreibung
1	ON	Einschaltdruckknopf
2	OFF	Ausschaltdruckknopf
3	Display	7-Segment-Anzeige (2 Ziffern) um den Stand der Programmierung einzusehen
4	"1" "2" "3" "4"	Funktionstasten für Anzeige / Öffnungsmechanismus / Programmierung
5	X8	Verbindung mit den Anschlussvorrichtungen für das Upgrade und die Konfiguration
6	X4	Verbindung mit dem Motor und der Batterie
7	X5	RJ45 Encoder-Motor
8	Х9	Direktanschluss der Lichtschranken mit Stromspeisung
9	X3.1	Befehlseingaben von der Steuerung
10	X3.2	Anschluss der Kontakteingänge auf dem Kabinendach
11	X2	Anschluss der Kontaktausgänge zur Steuerung
12	X1	Anschluss der Hauptstromspeisung

Sehen Sie die Details auf dem Siebdruck, der sich auf der Schutzabdeckung der Steuerung befindet.

Vorbereitende mechanische Überprüfungen

Bevor die Türsteuerung installiert wird, muss die korrekte Montage des Türöffnungsmechanismus überprüft werden. Das bedeutet: richtige Montage der Türflügel, richtige Montage der Laufwagen und des Übertragungsmechanismus (Befestigung der Riemen), richtige Montage des Antriebsmotors mit Untersetzung, wie in der Tabelle auf der vorhergehenden Seite beschrieben.

Überprüfen, daß die Türflügel frei laufen, ohne Hindernis auf der Öffnungslinie.

Den Inhalt der Steuerungsbox überprüfen: Steuerung CDD5.0, Befestigungsbügel, der für die Retrofit-Montage an der Steuerungsbox befestigt werden muß.

Mechanische Installation

Die mechanische Installation der Steuerung muß gemäß der Montage der vorherigen Steuerung durchgeführt werden. Daher wir die CDD5.0 Steuerung mit einem Retrofit-Bügel geliefert. Die nachfolgenden Zeichnung zeigt die Befestigungsmöglichkeiten.



DF

CDD5

DF

DE

Überprüfung der elektrischen Teile

Überprüfen ob die richtige Versorgungsspannung, wie in der technischen Beschreibung angegeben, vorhanden ist. Wenn mechanische Bauteile und die CDD5.0 Steuerung installiert sind, mit der Montage wie folgt fortfahren:



DE

Schnittstelle HMI Benutzer

Auf dem vorderen Instrumentenbrett der CDD 5.0 Steuerung können verschiedene Funktionsmodalitäten eingegeben werden: Normal, Inspektion und Einstellungen.

		ENTER	+	-	ESC	CONFIG	\$145 \$145
	di C	LEARN	♠	▶◀	INSP =>NORMAL	INSP.	
	NOSAN	LEARN	LAST ALARM	RESET ALARMS	NORMAL =>INSP.	NORMAL	
ON OFF	Auto-set: ON + Key1		2 ess for >3s to	3 access conf	4 ig) _		

MODALITÄT		NORMAL	INSPEKTION	EINSTELLUNGEN
Beschreibung		Modalität normal (automatisch): Die Türsteuerung befolgt den Befehlen der Aufzugsteuerung	Inspektionsmodalität (manuell): Die Türsteuerung befolgt den Befehlen des Inspektions- tableaus	Einstellungsmodalität: Programmierung Parameter
	NORMAL	ON	OFF	OFF
EDS	INSPEKTION	OFF	ON	OFF
	EINSTELLEN	OFF	OFF	ON
	1	Nur die Taste t>1s drücken: Selbstlernprozeß aktivieren Gleichzeitiges Drücken mit Taste 4 für t>3s: Zugang zur Programmierung	Nur die Taste t>1s drücken: Selbstlernprozeß aktivieren	Taste Enter Parameterwert anzeigen Oder Parameterwert speichern und zurück zur Parameterliste
	2	Solange gedrückt halten (t>3s): Anzeige des Codes der letzten Warnmeldung	Öffnen der Tür	+ Zunahme Parameterindex, oder Zunahme Parameterwert
TASTEN	3	Wenn t>3s gedrückt: Reset der letzten Warnmeldungen Gleichzeitiges Drücken mit Taste 3 für t>3s: Reset der Geschwindigkeitsprofile	Schließen der Tür	- Abnahme Parameterindex, Oder Abnahme Parameterwert
	4	Zugang zu Inspektionsmodalität (wenn nur Taste t<1s gedrückt) Zugang zur Programmierung (wenn 1+4 für t>3s gedrückt)	Rückkehr zur Normalfunktion	Taste Esc Ausgang aus der Parameterwahl Oder Ausgang aus der Programmierungswahl und Rückkehr in Normalfunktion
DISPLAY		Zeigt den Zustand der Steuerung an: "" , "OP", "CL", "IM", "AL",	Zeigt den Zustand der Steuerung an: "" , "OP", "CL", "IM", "AL",	Bei Parameterdurchlauf wird "P" alternativ zum Parameterindex angezeigt. Bei Parameteränderung wird der Parameterwert angezeigt.
BEMERKUNG		Das ist die Ausgangsmodalität beim Einschalten der Steuerung. ALLE Eingänge sind aktiviert.	Alle Signale von der Aufzugsteuerung sind deaktiviert.	Parameterwahl: "P" alternativ in der Parameterliste angezeigt

DE

DE

Lernprozeß und Funktionstest

Wenn die Installation, wie im vorhergehenden Kapitel beschrieben, abgeschlossen ist, geht man zur Inbetriebnahme und zur Programmierung der Anlage über. Bei Problemen während der Durchführung dieser Arbeitsgänge, bitte das Handbuch konsultieren.



Abschnitt	Arbeitsvorgang	Beschreibung	Anzeigen
1	Test	Die Hauptstromspeisung anschließen. Die Taste ON auf dem Instrumentenbrett der	"88" gefolgt von ""
_	Stromspeisung	Steuerung drücken	
2	Programmierung des Türöffnungs- mechanismus	Die Identifikationsparameter des installierenTüröffnungsmechanismus eingeben (für Details, Kapitel 5 des Handbuches einsehen):P05Kabinentürverriegelung (0=nicht vorhanden, 1=vorhanden)P22Drehrichtung beim Schließen (0=im Uhrzeigersinn, 1=entgegen dem Uhrzeigersinn)P26Art des Schwertes (0=S20, 1=S90, 2=S120)P52Für die Aufzugsanlage geltende Vorschriften (0 = EN81-1, 1 = EN81-20)P90Art des installierten Motors (00=selbsterkennend)P99Befehlslogik QM (0=Aktiv H und RSC erzwungene Schließung, 1= Aktiv L und RSC langsame Geschwindigkeit, 2=Aktiv H und	-
3	Durchführung Lernprozeß	RSC langsame Geschwindigkeit)Die Bewegungsinspektionsmodalität aktivieren, durchDrücken der Taste 4 und Überprüfung ob die LEDINSP aufleuchten.Taste 3 drücken und gedrückt halten, undkontrollieren, ob die Tür in langsamer Geschwindigkeitschließt.Die Tür beendet das Schließen der Türflügel und desSchwertes. Taste 3 loslassen.Bei Umkehrung der Drehrichtung oder derAlarmsignale, die im Handbuch erklärten Kontrollendurchführen.Zur bestmöglichen Durchführung der Lernprozessewird empfohlen, die Kabinen- und die Etagentürgemeinsam vom Kabinendach zu testen.Die Taste 1 mindestens 1s drücken, um denSelbstlernprozeß auszulösen.Kurz die Taste 2 drücken. Die Tür öffnet in langsamerGeschwindigkeit bis zur kompletten Öffnung der Tür.Der Lernprozeß ist abgeschlossen.	LED INSP leuchtet "CL" blinkt "CL" leuchtet permanent "SL" leuchtet permanent "SL" blinkt "OP" leuchtet permanent
DE		CDD5: Kurzbeschreibung – Rev02	Seite 6/8

DF

DE

4	Überprüfung der Bewegungen in der Inspektions- modalität	Die Taste 3 drücken und gedrückt halten, um die Türschließung bis zur vollständigen Schließung durchzuführen. Die Taste 2 drücken und gedrückt halten, um die Türöffnung bis zur vollständigen Öffnung durchzuführen. Wenn erforderlich die Geschwindigkeitsprofile ändern, unter Zuhilfenahme des Handbuches.	"CL" blinkt "CL" permanent "OP" blinkt "OP" permanent
5	Kontrolle der Umkehrungen bei Schließung in der Inspektions- modalität	Ein Hindernis in verschiedenen Punkten des Kabinenzuganges aufstellen. Taste 3 drücken und gedrückt halten, um die Tür zu schließen. Wenn die Türflügel auf das Hindernis stoßen, findet eine komplette Bewegungsumkehr statt. Taste 3 während der Wiederöffnung loslassen.	"CL" blinkt "IM" blinkt "OP" permanent oder "" blinkend
6	Kontrolle der Arbeitsweise in Normalfunktion	Die Türschließung komplett durchführen; wenn nicht durchgeführt: Taste 3 drücken und gedrückt halten, bis die Tür komplett geschlossen ist. Taste 3 loslassen. Die normale Bewegungsfunktion aktivieren. Von der Inspektionsmodalität, durch Drücken der Taste 4, wobei das LED NORMAL aufleuchtet. Jetzt arbeitet die Türsteuerung in Normalfunktion und führt alle Befehle durch, die sie von der Aufzugsteuerung erhält, sowie die Umkehrbefehle von den Lichtschranken, die direkt mit der Türsteuerung verbunden sind. Die Überprüfung der Funktionen soll beim Aufzug in Normalfunktion erfolgen. Diese Überprüfung kann vom Kabinendach oder von der Etage aus erfolgen, je nach den Anweisungen an das Kundendienstpersonal.	"CL" blinkt "CL" permanent LED NORMAL leuchtet

Lösung von Installationsproblemen

Der Installationsablauf beschreibt alle Abschnitte, die für eine ordnungsgemäße und vollständige Installation und Inbetriebnahme der Anlage beachtet werden müssen.

Sollten sich während der Installation Abweichungen oder Probleme ergeben, soll auf das Handbuch, im Abschnitt Probleme und mögliche Lösungen, Bezug genommen werden.

Für alle Warnsignale soll auf das Handbuch, im Abschnitt Warnsignale, Bezug genommen werden.

Konformitätserklärung (DDC)



www.computeconline.it

Computec s.r.l Via C.A. Dalla Chiesa, 5 25017 – Lonato del Garda (BS)

Computec s.r.l. declares under its own responsibility, that the product:

CDD5.0 "Computec Door Drive 5.0"

For lift doors (model CDD5.0, P1993)

is produced according to the following Directives:

-	Machines	2006/42/CE
-	LVD	2014/35/UE
-	Rohs II	2011/65/CE
-	EMC	2014/30/UE
-	Lifts	2014/33 /UE

And it is compliant to the followings harmonized standards:

-	EN 81-2	20		(2014)
	-	EN 12	2015	(2014)
	-	EN 12	2016	(2013)
	-	EN 60	204-1	(2018-09)
-	EN 81-5	50		(2014)
-	EN 505	81	(Rohs	II 2012-09)

Where applicable

Lonato Del Garda

Date: 03/04/2019

(Signature)