

# Comptec

## Comptec Door Drive CDD

Controller per porte di ascensore

Lift door controller

Steuerung von Aufzugstüren

Istruzione per connessione motore P2476  
(SIBONI DC 1Nm con encoder)

Instruction for P2476 motor connection (SIBONI  
DC 1Nm with encoder)

Anleitung für P2476-Motoranschluss (SIBONI DC  
1Nm mit Encoder)

**Nota:** il manuale utente completo può essere scaricato dal sito internet [www.compteelectronics.com](http://www.compteelectronics.com)

**Note:** the complete user manual can be downloaded from the website [www.compteelectronics.com](http://www.compteelectronics.com)

**Bemerkung:** Die vollständige Bedienungsanleitung kann von unserer Website  
[www.compteelectronics.com](http://www.compteelectronics.com) heruntergeladen werden.



IT EN DE	CE					PRJ1166_03_07_05_00_01_SB	Rev.05
----------------	----	--	--	--	--	---------------------------	--------

#	ITA	ENG	DEU
<b>1</b>	<p><b>CONNESSIONE</b></p> <p>Spegnere il controller. Collegare il cavo encoder alla presa RJ45 Collegare i fili motore ai morsetti 43 e 44.</p> <p>43: BLU 44: MARRONE</p>	<p><b>CONNECTION</b></p> <p>Switch off the door drive. Connect the Encoder cable to the encoder RJ45 plug Connect the motor wires to the pins 43 e 44.</p> <p>43: BLUE 44: BROWN</p>	<p><b>ANSCHLUSS</b></p> <p>Schalten Sie den Türantrieb aus. Schließen Sie das Encoder-Kabel am Encoder –RJ45-Stecker an. Verbinden Sie die Motoranschlusskabel mit den Klemmen 43 und 44.</p> <p>43: BLAU 44: BRAUN</p>
<b>2</b>	<p><b>CONFIGURAZIONE</b></p> <p>Accendere il controller.</p> <p><b>Tramite pannello frontale</b> Attivare la modalità di programmazione e selezionare il parametro PC90 e impostarne il valore: - CDD5 (P2051) Impostare 01, - CDD6 (P2609) impostare 03 e premere ENTER</p> <p><b>Tramite tastierino</b> Dal menu principale, selezionare il menu “Configurazione porta” e poi “Set-up operatore”. Selezionare la voce “motore” e impostare la descrizione: “MOOG 1Nm” per CDD5 o “SIBONI” per CDD6. Poi premere OK e attendere il riavvio del controller</p>	<p><b>CONFIGURATION</b></p> <p>Switch on the door drive</p> <p><b>With door drive front panel</b> Activate the programming mode and select the PC90 parameter to set its value: - CDD5 (P2051) set the value to 01 - CDD6 (P2609) set the value to 03 Then press ENTER</p> <p><b>With the Handset</b> From the main menu, select “Door configuration” menu and then “Door operator Set-up” menu. Then select “Motor” choice and set: “MOOG 1Nm” for CDD5 or “SIBONI” for CDD6. Then press OK and wait for the door drive restart.</p>	<p><b>KONFIGURATION</b></p> <p>Schalten Sie den Türantrieb ein.</p> <p><b>Direkt am Türantrieb</b> Aktivieren Sie den Programmier-Modus und wählen Sie den Parameter PC90. Bitte geben Sie - den Wert 01 für CDD5 (P2051) - den Wert 3 für CDD6 (P2609). und drücken Sie ENTER</p> <p><b>Mittels des Handgerätes</b> Wählen Sie im Hauptmenü „Türkonfiguration“ und anschließend „Türsteuerungs-Einstellungen“. Wählen Sie dann „Motor“ aus und stellen sie ein: „MOOG 1Nm“ für CDD5 oder “SIBONI” für CDD6. Drücken Sie anschließend OK und warten Sie den Neustart des Türantriebs ab.</p>
<b>3</b>	<p><b>VERIFICA FUNZIONALE</b></p> <p><b>Tramite pannello frontale</b> Attivare la modalità di ispezione e premere i tasti 2 per aprire e 3 per chiudere, per effettuare movimenti nelle due direzioni. Se il senso di rotazione risulta invertito, cambiare il valore del parametro PC22: se impostato a 00 impostare 01 o viceversa.</p> <p>In caso di allarmi verificare le connessioni e ripetere le impostazioni, oppure fare riferimento al manuale del controller</p>	<p><b>FUNCTIONAL CHECK</b></p> <p><b>With door drive front panel</b> Activate the INSPECTION mode then press the key 2 to open and 3 to close to perform door movements in both directions. In case the rotation sense results reversed, change the PC22 value according: if 00 value is set, change it to 01.</p> <p>In case of alarms check connection and repeat the steps, or refer to the door drive manual</p>	<p><b>FUNKTIONSTEST</b></p> <p><b>Direkt am Türantrieb</b> Aktivieren Sie den Modus INSPEKTION und drücken Sie anschließend die Tasten 2 zum Öffnen und 3 zum Schließen, um Türbewegungen in beide Richtungen auszuführen. Falls die Drehrichtung verkehrt ist, ändern Sie die Einstellung des Wertes PC22 wie folgt: Wenn der Wert 00 eingestellt ist, ändern Sie ihn auf 01.</p> <p>Im Falle von Alarmmeldungen prüfen Sie die Anschlüsse und wiederholen Sie die vorgenannten Schritte oder konsultieren Sie die Betriebsanleitung.</p>